



Ángel de Andrés Martínez

Doctor Ingeniero Industrial del ICAI e Ingeniero Técnico Industrial del ICAI. Actualmente es Profesor Propio del Dpto. de Ingeniería Mecánica.



Eduardo García Sánchez

Doctor Ingeniero Industrial del ICAI. Actualmente es profesor propio del Dpto. de Ingeniería Mecánica.



María Ana Sáenz Nuño

Licenciada en Ciencias Físicas (Universidad Complutense). Doctora en el ICAI en el año 2002. Actualmente es Profesora del Dpto. de Ingeniería Mecánica.

Palabras clave: filosofía GPS. metrología, tolerancias dimensionales.

#### Resumen:

Se está definiendo un lenguaje GPS en la normativa internacional para la caracterización de productos, sin ambigüedades de las exigencias funcionales de los mecanismos, con una base teórica robusta y coherencia global. En esta línea se han redefinido muchos conceptos y reeditado antiguas normas de uso clásico en la industria mecánica. En este artículo se tratan los nuevos aspectos sobre la normativa relacionada con las tolerancias dimensionales.

Key words: GPS philosophy, metrology, dimensional tolerances.

### Abstract:

It's defining a GPS language in the International Normative for the product characterization, without any ambiguity in the functional requirements of the mechanisms, with robust and globally coherent theoretical fundaments. In this line, it's re-defining many concepts and re-edited old classic Normative in the mechanical industry. In this article we develop the new aspects about the Normative which is related with dimensional tolerances.

### Figura 1: Logotipo de la ISA



ISA - The Instrum entaion Systems, and Automation Society

# Introducción

Durante el año 2010 se han publicado las nuevas normas UNE EN ISO 286-1 [3] y UNE EN ISO 286-2 [4], que recogen toda la información necesaria para el buen uso y aplicación de las calidades e intervalos de tolerancias dimensionales en las cotas de piezas. Si bien estas normas se basan en lo que se ha venido haciendo clásicamente en la industria, en este artículo presentaremos las modificaciones más relevantes y un formato nuevo en

Figura 2: Intervalos de tolerancia del ISA, según Casillas

Valor en milésimas de milímetro de la Tolerancia T fundamental «ISA» para la calidad de trabajo de 1 a 16 para diversos grupos de dimensiones

IT = TOLERANCIA DEL «ISA» (Abreviado)

GRUPO DE		CALIDAD															
DIM	ensiones mm.	IT 1	17	IT 3	IT 4	IT 5	IT 6	IT 7	IT 8	IT 9	IT 10	1T 11	1T 12	1T 13	1T 14	1 T 15	1T 16
0	e1 a 3	0,0015	0,002	0,003	0,004	0,005	0,007	0,009	0,014	0,025	0,040	0,060	0,090	0,140	0,250	0,400	0,600
De mé	ts 3 a 6	0,0015	0,002	0,003	0,004	0,005	0.008	0,012	0,018	0,030	0,048	0,075	0,120	0,180	0,600	0,480	0,750
>	8 a 10	0,0015	0,002	0,003	0,004	0,006	0,009	0,015	0,022	0,036	0,058	0,090	0,150	0,220	0,360	0,580	0,900
>	10 a 18	0,0015	0,002	0,003	0,005	0,008	0,011	0,018	0,027	0,043	0,070	0,110	0,180	0,270	0,430	0,700	1,100
36	18 a 30	0,015	0,002	0,004	0,006	0,009	0,013	0,021	0,033	0,052	0,084	0,130	0,210	0,330	0,520	0,840	1,300
>	30 a 50	0,002	0,003	0,004	0,007	0,011	0,016	0,025	0,039	0,062	0,100	0,160	0,250	0,390	0,620	1,000	1,600
>	50 a 80	0,002	0,003	0,005	0,008	0,013	0,019	0,030	0,046	0,074	0,120	0,190	0,300	0,460	0,740	1,200	1,900
36	80 a 120	0,003	0,004	0,006	0,010	0,015	0,022	0,035	0,054	0,087	0,140	0,220	0,350	0,540	0,870	1,400	2,200
36	120 a 180	0,004	0,005	0,008	0,012	0,018	0,025	0,040	0,063	0,100	0,160	0,250	0,400	0,630	1,000	1,600	2,500
26	180 a 250	0,005	0,007	0,010	0,014	0,020	0,629	0,046	0,072	0,115	0,185	0,290	0,460	0,720	1,150	1,850	2,900
>>	250 a 315	0,006	800,0	0,012	0,016	0,023	0,032	0,052	0,081	0,130	0,210	0,320	0,520	0,810	1,300	2,100	3,200
26	315 a 400	0,007	0,009	0,013	0,018	0,025	0,036	0,057	0,089	0,140	0,230	0,360	0,570	0,890	1,400	2,300	3,600
>	400 a 500	800,0	0,010	0,015	0,020	0,027	0,040	0,063	0,097	0,155	0,250	01400	0,630	0,970	1,550	2,500	4,000
		Pare tr		UJER				trebej ecopie	— El		destin	- 1	pieza	lo est	das, ta	les con	no le-

En esta tabla se estiman las tolerancias fundamentales ,cuya ejemplo es el siguiente: Taierancia en un agujero calidad 1 T 7 sobre la linea ideal cero, o sea, H 7 y diámetro 200 mm. es = +0.046 y 0.000. En iguales condiciones el EJE h 6 de 200 mm. diámetro es =-0.029 y + 0.000.

Figura 3: Tabla ISA de tolerancias




Figura 5: Logo de ISO

40.000 miembros en todo el mundo. Se reconoce a nivel mundial como la organización profesional líder de los especialistas de la instrumentación. Está integrada por ingenieros, científicos, técnicos, educadores, proveedores, gerentes y estudiantes, quienes diseñan, utilizan o venden los sistemas de Instrumentación y Control.

La Sociedad realiza una amplia gama de actividades que ofrece a sus miembros la oportunidad para la frecuente interacción con otros especialistas de la instrumentación en sus comunidades. Mediante la participación en las diferentes divisiones ISA, los miembros comparten ideas y experiencias con colegas alrededor del mundo. Estas divisiones se clasifican temáticamente en ciencias e industrias que representan a las distintas ramas de trabajo, dentro de la tecnología de la instrumentación y el control industrial (ver Divisiones de ISA).

Recogiendo la experiencia de la industria, ISA publicó unas tablas que mostraban los intervalos de tolerancias más utilizados en la industria, tal y como se recoge en el "Manual que Máquinas. Cálculo de taller" de A. L. Casillas [1], y que sirvió de referencia durante muchos años. En dicho sistema, se contemplaban 16 intervalos de calidad para unas dimensiones nominales entre 1 y 500 mm, y con unos valores que se ajustaban a las posibilidades en la fabricación y control de aguel momento.

Aunando dicha información con la posición de cada intervalo de tolerancia, en la Universidad Pontificia de Comillas, se vino trabajando con un formato más práctico y que es el que se adjunta:

Durante más de 10 años esta tabla ha servido de material de estudio a los alumnos de Ingeniería Industrial, siendo un apoyo significativo y eficaz. De la experiencia acumulada por los

#### Normas GPS globales Normas GPS y normas asociadas que influyen sobre algunas o todas las cadenas de normas GPS generales Matriz GPS general Cadenas de normas GPS generales Cadena Dimensión o Tamaño 2 Cadena Distancia 3 Cadena Radio Cadena Ángulo 4 5 Cadena Forma de línea (independiente de una referencia) 6 Cadena Forma de línea (dependiente de una referencia) Cadena Forma de superficie (independiente de una referencia) 8 Cadena Forma de superficie (dependiente de una referencia) 9 Cadena Orientación Cadena Posición $\Pi$ Cadena Alabeo circular 12 Cadena Alabeo total Normas 13 Cadena Referencias 14 Cadena Perfil de rugosidad fundamentales 15 Cadena Perfil de ondulación 16 Cadena Perfil primario 17 Cadena Defectos superficiales 18 Cadena Aristas Matriz GPS Complementaria Cadenas de normas GPS complementarias Α. Normas sobre tolerancias en procesos específicos Α.Ι Cadena Mecanizado A.2 Cadena Fundición A.3 Cadena Soldadura A.4 Cadena Corte térmico A.5 Cadena Moldeado plástico A.6 Cadena Recubrimiento metálico y no norgánico A.7 Cadena Pintura B. Normas sobre geometría de productos o componentes particulares B.I Cadena Roscas B.2 Cadena Engranajes B.3 Cadena Acanaladuras o Chaveteros

el que se recoge la información más importante y facilita enormemente el uso de las normas.

# Un poco de historia. Tabla de tolera ISA

La ISA fue fundada en 1945 como "The Instrument Society of America" (La Sociedad de Instrumentistas de América) y actualmente ISA es "The Instrumentation, Systems and Automation Society" (La Sociedad para la Instrumentación de Sistemas y Automatización), lo que le confiere un carácter global.

Desde el principio ha sido una Sociedad creada para fomentar la aplicación de la instrumentación, sistemas computacionales así como sistemas de medición y control para procesos de fabricación y procesos continuos. La Sociedad es una organización educacional de carácter no lucrativo, que brinda beneficios a alrededor de

Figura 6:Tabla según UNE EN ISO286-1/2






Figura 7: Cálculo del IT asociado a la calidad 9






profesores del área de Metrología Dimensional principalmente, se decidió actualizar la documentación a la nueva normativa ISO, pero manteniendo el formato anterior, que había demostrado sobradamente su validez pedagógica.


### El relevo: ISO

La universidad, a través de los autores de este artículo, participa y representa a España en el Comité de Normalización ISO/TC 213: "Geometrical Product Specification and Verification", donde se desarrolla la normalización relativa a las tolerancias dimensionales, geométricas y microgeométricas entre otras.

Todas ellas se basan en el concepto GPS, Geometrical Product Specification, cuya filosofía se fundamenta en los siguientes pilares, tal y como se recoge en [2]:

• Cubrir varios tipos de normas: algunas de ellas se ocupan de reglas








Figura 12: Posición D del IT asociado a la calidad 9



básicas de las especificaciones (normas GPS fundamentales), otras de principios y definiciones globales (normas GPS globales), y otras se ocupan directamente de las características geométricas (normas GPS generales y complementarias, véase figura 4).

• Cubrir varios tipos de características geométricas, tales como dimensión o tamaño, distancia, ángulo, forma, situación, orientación, rugosidad, etc. (véanse las cadenas de normas GPS generales, numeradas del 1 al 17 en la figura 4).

- Estudiar las características de las piezas (sistemas de tolerancias) como resultado de diferentes procesos de fabricación, y de las características de productos (componentes) específicos (véanse las cadenas de normas GPS complementarias numeradas desde Al hasta A7 y desde B1 hasta B3 en la figura 4).
- Intervenir en las diversas etapas de desarrollo de un producto: diseño, fabricación, metrología, aseguramiento de la calidad, etc.

Los cuatro tipos diferentes de normas GPS forman lo que se denomina matriz GPS.

Esta matriz permite una clasificación rápida de la normativa y un acceso a la información muy interesante.

En esta línea se han introducido conceptos nuevos como el de operador (distinto al de operario), operación, modelo de piel, etc., que si bien, muchos ya se venían manejando en la industria, la normativa no se había hecho eco de estas tendencias hasta ahora, de ahí el interés de seguir muy de cerca esta nueva normalización.

Las nuevas normas clasificadas y editadas bajo esta filosofía son documentos completos, autosuficientes




Figura 15: Cálculo del IT asociado a la calidad 9






Figura 16: Posición del IT asociado a la calidad 9





Diferencia normalizada en micras	Me
Región de medidas nominales	Des
Mas de	
30 40 50 65 8 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 35	55 400 450 5
2 40 50 65 80 10 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 40	00 450 500 7
310 320 340 360 38 410 460 520 580 660 740 820 920 1050 1200 1358	50 1500 1650 A
170 180 190 200 22 240 260 280 310 340 380 420 480 540 600 680	30 760 840 B

y homogéneos, que aunque optimizables, constituyen una aproximación muy adecuada a una problemática que hasta el momento se había abordado muy tímidamente.

Las normas UNE EN ISO 286-1/2 Especificación geométrica de productos

(GPS) – Sistema ISO para las tolerancias dimensionales [3] y [4], publicadas durante 2010, están desarrolladas bajo esta filosofía, además de incluir nuevos intervalos de tolerancia y contemplar dimensiones superiores a los 500 mm. En la matriz GPS de la figura 4, estas

normas afectan al eslabón I de las cadenas de normas generales sobre dimensión o tamaño, distancia y radio.

Al ampliarse el rango de dimensiones a las que aplicarlo se contemplan dimensiones desde 0 mm hasta 3.150 mm, y calidades desde 00 hasta 18. Con ello se da respuesta a nuevos métodos y un margen mucho más amplio de dimensiones.

También se han modificado los valores de los intervalos de tolerancia. que anteriormente se venían utilizando, pues los métodos actuales son más precisos y versátiles.

# Una nueva herramienta. Formato tabulado de la información ISO

Después de años de experiencia se ha concluido, en el área de Metrología Dimensional de la Universidad, que el formato de la figura 3 resulta no sólo pedagógicamente muy útil, sino que ha demostrado ser parte del material de bolsillo de los ingenieros en su labor diaria. Por ello, se decidió adecuar la nueva información publicada en un formato similar. Evidentemente, esta nueva tabla no pretende sustituir a la normativa, sino que es una herramienta más que facilita el trabajo con las normas. No es lo mismo manejar dos normas que suman un total de 50 + 57 páginas, que una tabla resumen en formato A3.

Si bien el manejo de la tabla resulta prácticamente inmediato para todos aquéllos que están habituados al uso de las tolerancias dimensionales, se ha tomado la libertad de incluir un ejemplo que muestra cómo utilizar dicha tabla y comparar con el resultado obtenido si se siguiera con el sistema ISA.

### Manual de uso de la tabla ISO

Se describe el modo de utilización mediante el cálculo de la tolerancia asociada a la cota 15 D9 de un agujero.

# Tabla ISO. Cálculo de la tolerancia 15 D9

De aguí en adelante se utilizará una imagen reducida de la figura 6 para simplificar.

Pasos a realizar:

I. Búsqueda del intervalo de tolerancia asociado a la calidad 9 para una dimensión de 15 mm, en la zona de la tabla indicada en la figura 7.

Para un IT9 y una dimensión entre 14 y hasta incluido 18 mm, resulta un IT de 43 µm.

# "La utilización de intervalos de tolerancia normalizados conduce a una reducción de costes y al equilibrio económico óptimo"

2. Determinar la posición de la zona de tolerancia D. En la tabla se muestra sólo la gráfica para posiciones en ejes para simplificar, dado que es simétrico con respecto al eje horizontal. En la norma, evidentemente se recogen los dos casos, pero no hay que olvidar que este es un formato que busca la simplicidad y facilidad de manejo.

Con ello se recurre a la gráfica de la tabla, figura 9 y usando dicha información o su simétrica (figura 10), se obtendría que la posición es la que se recuadra en la última figura.

De esta figura, se concluye que en la tabla superior se suministrará la Di o Ei de la cota que interesa.

- 3. Buscar la Di en la parte superior de la tabla (véanse la figura 11 y 12). Resultando Di = 50 um.
- 4. Expresar el valor de la cota con su tolerancia.

Figura 13: Intervalo de tolerancia ISO para 15 D9

93 um 15 50 µm

# Tabla ISA. Cálculo de la tolerancia 15 D9

De aquí en adelante se utilizará una imagen reducida de la figura 3 para simplificar.

Pasos a realizar:

I. Búsqueda del intervalo de tolerancia asociado a la calidad 9 para una dimensión de 15 mm, en la zona de la tabla indicada en la figura 14.

Para un IT9 y una dimensión entre 14 y 18 mm, resulta un IT de 43 μm.

2. Determinar la posición de la zona de tolerancia D. Con ello se recurre a la gráfica de la tabla, figura 16. Usando dicha información se obtendría que la posición es la que se recuadra en la última figura.

De esta figura se concluye que en la tabla se suministrará la Di o Ei de la cota que interesa.

- 3. Buscar la Di en la parte superior de la tabla (véanse la figura 17 y 18). Resultando Di =  $50 \mu m$ .
- 4. Expresar el valor de la cota con su tolerancia

## **Conclusiones**

El uso del sistema ISA o ISO es perfectamente válido siempre y cuando se especifique adecuadamente cuál es el utilizado, de manera que no dé lugar a confusión, y en algunos casos el resultado es el mismo tal y como demuestra el ejemplo anterior.

Se recomienda la utilización de intervalos de tolerancia normalizados pues, conducirá a:

- Una reducción de costes, hasta ahora causados por la fabricación de piezas inadecuadas, consecuencia de una especificación incompleta.
- Al equilibrio económico óptimo entre la especificación, fabricación y verificación.
- Una ventaja competitiva en el mercado internacional.

Si además se utiliza el formato de la tabla anterior en A3 o incluso A2 se obtendrá:

- Un manejo más rápido y eficaz de las normas.
- Una accesibilidad a la información.
- Una facilidad en la programación de la obtención de las tolerancias.

# **Bibliografía**

- [1] Manual que Máquinas. Cálculo de taller de A. L. Casillas.
- [2] ISO/TR 14638:1995, Geometrical Product Specifications (GPS) - Masterplan.
- [3] UNE EN ISO 286-1: 2010, Especificación geométrica de productos (GPS) - Sistema ISO para las tolerancias dimensionales. Parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y ajustes.
- [4] UNE EN ISO 286-2: 2010 Especificación geométrica de productos (GPS) - Sistema ISO para las tolerancias dimensionales. Parte 2:Tablas de las clases de tolerancia normalizadas v desviaciones límite para agujeros y ejes.